Wprowadzenie

Prace związane z montażem i demontażem rusztowań zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych i muszą być prowadzone w obsadzie minimum dwuosobowej.

Jeżeli warunki oraz miejsce wykonywania prac pozwalają na to, należy w pierwszej kolejności stosować rusztowania robocze zamiast drabin.

1. Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań winni być przeszkoleni w zakresie montażu danego rodzaju rusztowania, i posiadać stosowne uprawnienia.
2. Pracownicy dokonujący montażu/demontażu rusztowania muszą być zapoznani z DTR/Instrukcją obsługi/Projektem.
3. Przy montażu/demontażu rusztowania, podczas prac na wysokości pracownicy muszą być zabezpieczeni szelkami bezpieczeństwa z linką umocowaną do stałego elementu konstrukcji.

Zasady ogólne

1. Montaż i użytkowanie rusztowania o konstrukcji odmiennej niż opisane w DTR/Instrukcji obsługi, zwłaszcza rusztowań wyższych jak 12 m dozwolone jest wyłącznie na podstawie specjalnie wykonanego projektu i wykonaniu niezbędnych obliczeń statycznych.
2. Montaż rusztowania musi odbywać się zgodnie z zamieszczonymi w DTR/Instrukcji obsługi/Projekcie, rysunkami oraz opisem.
3. Każdy pomost roboczy musi być zabezpieczony z każdej ze stron za pomocą poręczy głównej (na wysokości 1,0-1,1 m) i pośredniej (na wysokości 0,5-0,55 m) oraz bortnic (krawężników).
4. Użytkownik rusztowania ponosi pełną odpowiedzialność za skutki nieprawidłowej eksploatacji rusztowania.

Zasady montażu i użytkowania

1. Montujący rusztowanie musi upewnić się, że wszystkie części składowe przygotowane są do montażu i że są sprawne technicznie.
2. Montujący rusztowanie musi sprawdzić, czy podłoże, na którym będzie montowane rusztowanie i po którym będzie przesuwane, jest dostatecznie równe, i nośne dla danego typu.
3. Wchodzenie i schodzenie podczas montażu i użytkowania rusztowania odbywa się od wewnątrz, po drabinie
4. Montaż rusztowania należy przeprowadzać przez minimum 2. osoby. Przy montażu rusztowań wysokich (powyżej 6 m) wskazany jest udział 3 osoby.
5. Przesunięcie rusztowania może nastąpić jedynie wzdłuż lub w poprzek rusztowania, tempem zgodnym z prędkością osoby idącej zwykłym krokiem.

6. Przed przystąpieniem do użytkowania rusztowania należy zablokować rolki jezdne.

7. W przypadku użytkowania rusztowania na wolnym powietrzu lub w budynkach otwartych, przy sile wiatru wynoszącej ponad 6 stopni w skali Beauforta, w chwili powstawania silnego wiatru lub po zakończeniu pracy rusztowanie należy albo przesunąć w miejsce osłonięte od wiatru albo w inny sposób (np. kotwiąc) zabezpieczyć przed możliwością przewrócenia.

Warunek użytkowania rusztowania!

Należy dokonać odbioru rusztowania „Protokołem Odbioru Rusztowania". Odbioru rusztowania może dokonać jedynie osoba z uprawnieniami konstrukcyjno – budowlanymi.

Zabrania się:

1. Obciążać pomosty rusztowań materiałami ponad ustaloną ich nośność.
2. Zrzucać elementy rozbieranych rusztowań.
3. Pozostawiać narzędzia przy krawędziach pomostów rusztowań.
4. Pozostawiać na pomoście rusztowania materiałów i narzędzi po zakończonej pracy.
5. Wykonywać gwałtowne ruchy, przechylać się przez poręcze, gromadzić materiały i narzędzia po jednej stronie rusztowania, opierać się o ścianę budynku itp. przez osoby znajdujące się na pomoście.
6. Wchodzić i schodzić z rusztowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
7. Wspinać się po stojakach, podłużnicach, poręczach.
8. Pracować w tym samym czasie na dwóch pomostach jednocześnie.
9. Przewozić osoby na rusztowaniu.
10. Umieszczać i używać na rusztowaniu wciągarek i innych urządzeń transportowych.
11. Pracować na rusztowaniu podczas ograniczonej widoczności oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego oświetlenia, w czasie opadów deszczu i śniegu, podczas gołoledzi, burzy i wiatru o prędkości przekraczającej 10 m/s.

Kontrole stanu technicznego

1. Należy zapewnić dokonanie przeglądów:
   a) doraźnych – po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i działaniu innych czynników stwarzających zagrożenie oraz po przerwach roboczych, trwających dłużej niż 10 dni (przegląd należy odnotować w „Protokole Odbioru Rusztowania").
   b) okresowych – nie rzadziej niż raz w miesiącu przez uprawnioną osobę (przegląd należy odnotować w „Protokole Odbioru Rusztowania").
   c) codziennych – przez pracowników pracujących na rusztowaniu.

Postępowanie w sytuacjach awaryjnych

1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika lub gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom – pracownik ma obowiązek powstrzymać się od wykonywanej pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego

2. W razie stwierdzenia przez użytkownika rusztowania, że elementy rusztowania nie nadają się do użycia lub brakuje któregokolwiek elementu rusztowania, użytkownik ma obowiązek powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.