Zanim użyjesz butów, przeczytaj dokładnie te KARTĘ INFORMACYJNĄ.

Dziękujemy, że wybrałeś buty ochronne lub buty zawodowe Exena.
Buty te należą do odzieży ochronnej kategorii II z oznaczeniem CE zgodnie z europejską dyrektywą 89/686/EWG, a od kwietnia 2019 r. europejskim rozporządzeniem 2016/425.

Informacje ogólne:

Obuwie ochronne spełnia oczywiście wymogi normy EN ISO 20345:2011 i odpowiadają nie tylko wymogom podstawowym (SB), ale zależnie od artykułu spełniają również jeden z odpowiednich wymogów dodatkowych (kategoria S1, S2, S3). Wybrałeś więc but ochronny o wysokich właściwościach bezpieczeństwa i dobrych właściwościach noszenia.
Obuwie zawodowe spełnia oczywiście wymogi normy EN ISO 20347:2012 i odpowiadają nie tylko wymogom podstawowym (SB), ale zależnie od artykułu spełniają również jeden z odpowiednich wymogów dodatkowych (kategoria O1, O2, O3). Wybrałeś więc obuwie zawodowe o wysokich właściwościach bezpieczeństwa i dobrych właściwościach noszenia.
Przed użyciem butów należy zwrócić uwagę na właściwe dopasowanie.
Umieszczone na butach systemy zamykania należy używać właściwie.
Wskazówki dotyczące pielęgnacji:
Skóra jest czymś szczególnym. Naturalny produkt skóra ma wiele właściwości. Skóra jest naturalna, rozciągliwa, zachowuje kształt, oddychająca, dopasowuje się do indywidualnego kształtu stopy i ma dużą chłonność wilgoci i zdolność oddawania. Dla zachowania wysokiej jakości materiału pielęgnacja ma duże znaczenie.

- Po użyciu buty należy oczyścić z grubszych zanieczyszczeń.
- Normalna pasta do butów nadaje się tylko warunkowo do pielęgnacji naszego obuwia. Do butów, które mają częsty kontakt z wilgocią, zalecamy środek pielęgnacyjny posiadający działanie impregnujące, bez ograniczania przy tym przepuszczalności lub chłonięcia pary wodnej.
- W przypadku butów z materiałem tekstylnym plamy usuniesz najlepiej przy pomocy czystej ścierki, mydła o neutralnym pH oraz ciepłą wodą. Zabrudzenia nie należy w żadnym razie usuwać szczotką. Może to uszkodzić materiał.
- Mokre buty po codziennej pracy powinny być powoli suszone w przewiewnym miejscu. Buty nie powinny nigdy być szybko suszone przy źródle ciepła, ponieważ w przeciwnym razie skóra stanie się twarda i łamliwa. Sprawdziłosię wypychanie papierem (przykładowo papier z gazet).
- Jeżeli mielibyście możliwość noszenia na zmianę 2 par obuwia, należy to w każdym razie polecić, ponieważ daje to obuwiu wystarczającą ilość czasu na wyschnięcie. Dla dalszych wskazówek dotyczących pielęgnacji proszę się zwrócić bezpośrednio do nas lub do handlowca, u którego kupili Państwo to obuwie ochronne.

Ważna wskazówka:

Materiały wyściółki tego obuwia to wysokiej jakości, częściowo farbowane materiały, wybierane z najwyższą starannością. Materiały wyściółki mogą w danych okolicznościach nieco się odbarwić, w odniesieniu do tego nie możemy przejąć żadnej gwarancji.
Przed każdym noszeniem buty muszą być sprawdzone pod względem rozpoznawalnych z zewnątrz uszkodzeń (np. Funkcjonowanie systemów zamykania, wystarczająca wysokość bieżnika).
Jest ważne, aby wybrane obuwie nadawały się do postawionych wymagań ochronnych i danego obszaru zastosowania. Wybór właściwych butów musi się odbyć na podstawie analizy zagrożenia przez użytkownika odpowiednio do obszaru zastosowania. Bliższe informacje na ten temat otrzymają Państwo również u odpowiednich zrzeszeń zawodowych.
Deklarację zgodności dotyczącą Państwa produktu znajdą Państwo na stronie https://www.exena.it

Oznaczenie ma następujące znaczenie:

EN ISO 20345 Wymogi wobec obuwia ochronnego / EN ISO 20347 Wymogi wobec obuwia zawodowego

SB / OB - but podstawowy
S1 / 01 - but podstawowy; dodatkowo: zamknięty obszar pięty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, odporność na paliwo
S2 / 02 - but podstawowy; dodatkowo: zamknięty obszar pięty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta, odporność na paliwo
S3 / 03 - but podstawowy; dodatkowo: zamknięty obszar pięty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta, hamowanie przepuszczania, odporność na paliwo, profilowana podeszwa
S4 / 04 - but podstawowy; dodatkowo: zamknięty obszar pięty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, wodoodporny but z cholewami, odporność na paliwo
S5 / 05 - but podstawowy; dodatkowo: zamknięty obszar pięty, antystatyczne, pochłanianie energii w obszarze pięty, wodoodporny but z cholewami, hamowanie przepuszczania, odporność na paliwo, profilowana podeszwa Objaśnienie symboli:

P - Hamowanie przepuszczania · **A** - Obuwie antystatyczne · **HI** - Izolacja cieplna (do maks. 150 °C przez 30 min) · **CI** - Izolacja zimna (do maks. -17°C przez 30 min) · **E** – Pochłanianie energii w obszarze pięty · **WRU** - Przepuszczanie i wchłanianie wody górnej części buta · **WR** – Wodoodporne · **HRO** - Zachowanie wobec ciepła kontaktowego (maks. 300 °C przez 1 min) · **M** - Ochrona śródstopia · **CR** - Odporność na cięcie (nie przeciwko cięciom piły łańcuchowej) **AN** - Ochrona kostki · **FO** - Odporność na paliwo · **SRA** - Antypoślizgowe na płytkach ceramicznych/środkach czyszczących · **SRB** - Antypoślizgowe na płycie stalowej / glicerynie · **SRC** - Antypoślizgowe na płytce ceramicznej / środkach czyszczących i płycie stalowej / glicerynie
Informacje ogólne: Buty należy używać tylko jako obuwie ochronne lub zawodowe. Wykraczające poza to zastosowanie jest niedozwolone. Wsparcie przy wyborze i używaniu obuwia ochronnego i zawodowego daje również zbiór reguł DGUV 112-191. Obuwie powinno zależnie od wykonania chronić przed ryzykiem takim jak wilgoć, działanie mechaniczne w obszarze palców (uderzenie i siły nacisku), dostanie się przedmiotów przez podeszwę, poślizgnięcie się, wyładowanie elektryczne, lekkie cięcia w bocznym obszarze trzonu, ciepłem i zimnem. Obuwie zapewniają ochronę wskazaną na oznaczeniu butów. Wykraczające poza nią warunki oddziaływania i
otoczenia jak na przykład większe siły mechaniczne, bardzo ostre przedmioty, wysokie bądź bardzo niskie temperatury lub działanie stężonych kwasów, mydlin lub innych chemikaliów mogą wpłynąć na funkcjonowanie obuwia i należy podjąć dodatkowe środki ochronne.
Buty z oznaczeniem SB, S1, OB lub O1 powinny być noszone tylko na suchym obszarze. Na mokrych obszarach i otwartym terenie obuwie z oznaczeniem O2 lub S2. Gdzie istnieje za-

grożenie po względem przecięcia ostrymi przedmiotami (przykładowo gwoździe lub stłuczka szklana), muszą być noszone buty hamujące przepuszczanie z oznaczeniem 03 lub 53.
Poradzimy Państwu chętnie przy wyborze obuwia najbardziej dlaPaństwa odpowiedniego.
Antypoślizgowość została zbadana w warunkach laboratoryjnych według oznaczonych parametrów. Nie przedstawia to absolutnej gwarancji bezpiecznego chodzenia, ponieważ jest to zależne od różnych czynników (na przykład okładzina podłogowa, zabrudzenia). Do systemu „but - podłoga - medium" zalecamy w tym celu test noszenia na miejscu.
Obuwie ochronne według normy EN ISO 20345 spełnia wymogi wpływu uderzenia o energii oddziaływania 200 dżuli i obciążenia nacisku 15 KN w obszarze osłony ochronnej palców. Są to podstawowe wymogi normy EN ISO 20345 i obowiązują jako ochrona przed spadającymi przedmiotami dla artykułów kategorii SB, S1, S1P, S2 i S3. Nie dotyczą artykułów kategorii EN ISO 20347 OB, O1, O2 i O3, które nie zapewniają ochrony przed spadającymi przedmiotami. Większe siły mogą zwiększyć ryzyko zgniecenia palców. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę alternatywne środki zapobiegawcze.
Opór przeciwko przebicia tego obuwia został ustalony w laboratorium przy użyciu standaryzowanego
gwoździe i siły 1100 N. Większe siły lub cieńsze gwoździe mogą zwiększyć ryzyko przebicia. W takich przypadkach należy wziąć pod uwagę alternatywne środki zapobiegawcze.
Aktualnie są dostępne dwa ogólne rodzaje wkładek hamujących przebicie wśród obuwia ochronnego. Są to materiały metalowe i niemetalowe. Obydwa spełniają minimalne wymogi pod względem oporu przeciwko przebiciu norm oznaczonych na butach, każda z nich ma jednak różne, dodatkowe zalety lub
wady, a mianowicie:

Metal:
Ma na niego mniejszy wpływ kształt ostrego przedmiotu / zagrożenia (np. średnica, geometria, ostrość). Ze względu na ograniczenia w produkcji butów nie jest pokrywana cała powierzchnia bieżnika buta.

Niemetal:
Może być lżejsza, bardziej elastyczna i pokrywa większą powierzchnię w porównaniu do metalu, ale na opór przeciwko przebiciu ma większy wpływ kształt ostrego przedmiotu / zagrożenie (np. średnica, geometria, ostrość).
Dla uzyskania dalszych informacji o rodzaju wkładki hamującej przebicie w Państwa butach proszę się skontaktować z danym oddziałem Exena, jak podano w niniejszej instrukcji dla użytkownika.
Buty należy prawidłowo przechowywać i przenosić, w miarę możliwości w kartonie w suchych pomieszczeniach. Buty są oznaczone datą produkcji, którą znajdą Państwo na etykiecie na wewnętrznej stronie języka.
Ze względu na różnorodność czynników data przydatności do użytku generalnie nie może być podana. Jako przybliżoną wartość należy przyjąć 5 do 6 lat od daty produkcji. Poza tym czas przydatności do użytku jest zależny od stopnia zużycia, użytkowania, obszaru zastosowania i czynników zewnętrznych jak np. upał, zimno, wilgoć, promieniowanie UV lub substancje chemiczne.
Z tego powodu przed użyciem obuwie należy zawsze dokładnie sprawdzić pod względem uszkodzeń. Uszkodzone buty nie mogą być używane.
Instrukcja dotycząca oceny uszkodzenia:
Jeżeli stwierdzi się jedno z poniższych uszkodzeń, obuwie należy wymienić:
– początek mocnego i głębokiego tworzenia się rozdarcia powyżej połowy grubości górnego materiału
– silne starcie górnego materiału w szczególności, jeżeli odsłonięta jest przednia osłona lub osłona palców
– górny materiał wykazuje obszary zdeformowania, opalenia i stopienia
– podeszwa posiada rysy większe niż 10 mm i głębsze niż 3 mm
– oddzielenie górnego materiału/podeszwy dłuższe nie 15 mm długości i 5 mm szerokości
– głębokość bieżnika na powierzchni zginania podeszwy mniejsza niż 1,5 mm
– oryginalna wkładka jest znacznie zdeformowana i zgnieciona
– przy ręcznej kontroli strony wewnętrznej buta stwierdzi się zniszczenia wyściółki lub ostre krawędzie osłony palców

Nasze renomowane instytuty oznaczania odzieży ochronnej kategorii II:
0465 - Anci.sez. CIMAC, Via Aguzzafame 60/b - 27029 Vigevano (PV)
0193 - PFI - PRÜF-UND FORSCHUNGSINSTITUT [INSTYTUT KONTROLNY I BADAWCZY] PIRMASENS E.V, Marie-Curie-Strasse 19- 66955 Pirmasens - D
0075 - C.T.C., 4 Rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07 – F
0197 - TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystr. 2 - 90431 Nürnberg – D
0498 - RICOTEST, Via Tione, 9 - 37010 - Pastrengo (VR) – I
1775 - Centro Tecnológico do Calçado de Portugal, Rua de Fundões- Devesa Velha 3700 - 121 S. João da Madeira – PT 0362 - ITS Testing Services (UK) Ltd, Centre Court Meridian Business Park Leicester Leicester LE19 1WD – UK
0598 - SGS Fimko Ltd, Takomotie 8 - FI-00380 Helsinki, Finland - T. +358 9 696 361 - www.sgs.it