INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ZATRZAŚNIK METALOWY Z BLOKADĄ ZAMKA
Nr kat. AJ 501T



Producent: ASSECURO sp. z o.o.
Łazy k/Warszawy, Al. Krakowska 184a
05-552 Wólka Kosowska
www.assecuro.pl
tel/fax (0-22) 757 75 12
fax. (0-22) 757 77 73

ZASTOSOWANIE

Zatrzaśnik jest łącznikiem i składnikiem zespołu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości. Może być składnikiem systemu ochrony osobistej pracownika.

KONSTRUKCJA

Zatrzaśnik wykonany jest z pręta z wysokogatunkowej stali. Składa się z głównego elementu nośnego zwanego korpusem, ruchomego ramienia oraz zamka zabezpieczanego przed przypadkowym otwarciem nakrętką.
Zatrzaśnik spełnia wymogi normy EN 362.
DANE TECHNICZNE

wytrzymałość	- większa niż 22 kN	długość	- 107 mm
szerokość	- 57 mm	prześwit otwarcia	- 16 mm
średnica pręta	- 10 mm		

SPOSÓB UŻYTKOWANIA

Zatrzaśnik otwiera się poprzez odkręcenie nakrętki blokującej zamek do pozycji, która umożliwia otworzenie zamka i wciśnięcie ruchomego ramienia.
Zatrzaśnik może być stosowany wyłącznie po zamknięciu i zabezpieczeniu zamka.
Przy wykorzystywaniu zatrzaśnika jako składnika systemu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości należy przestrzegać zaleceń dotyczących współpracy z innymi składnikami systemu, w szczególności położenia punktu kotwiczenia (powyżej użytkownika) i jego wytrzymałości.
Przed każdorazowym użyciem należy sprawdzić prawidłowość działania zatrzaśnika i stan powłoki antykorozyjnej. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy wycofać zatrzaśnik z użytkowania i skontaktować się z serwisem Assecuro.
Ręcznie blokowane zatrzaśniki powinny być stosowane jedynie wówczas, gdy uzytkownik nie jest zmuszony przyłączać i odłączać zatrzaśnika wiele razy w ciągu dnia roboczego.
Zatrzaśniki wykorzystywane jako SOO powinny być wydawane do użytkowania po wypełnieniu karty użytkowania zawierającej identyfikację zatrzaśnika, oznaczenie producenta, numer seryjny i rok produkcji, datę zakupu, datę wydania do użytkowania, nazwisko użytkownika i miejsce na uwagi. Kartę taką sporządzają służby BHP użytkownika. Na wniosek użytkownika kartę dostarczyć może ASSECURO.

KONTROLE, WYCOFANIE WYROBU Z UŻYTKOWANIA

Zatrzaśnik należy bezwzględnie wycofać z użytkowania w przypadku stwierdzenia:

- uszkodzenia zamka lub ruchomego ramienia uniemożliwiającego prawidłowe zamknięcie zatrzaśnika
- uszkodzenia nakrętki lub tulei zabezpieczającej zamek
- rozgięcia korpusu lub jego pęknięcia

Zatrzaśnik, który brał udział w powstrzymywaniu upadku musi być poddany szczegółowej kontroli i w razie stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń wycofany z użytkowania. Sprawdzenia takiego należy dokonać także przynajmniej raz na 12 miesięcy. Kontroli dokonać może ASSECURO lub posiadający odpowiednie kompetencje specjalista.

KONSERWACJA

Zatrzaśnik należy konserwować poprzez naoliwienie ruchomych elementów.

PRZECHOWYWANIE I MAGAZYNOWANIE

Zatrzaśnik należy przechowywać po naoliwieniu w suchym i przewiewnym miejscu.

UWAGI

W przypadku odsprzedaży poza kraj przeznaczenia, osoba odsprzedająca, powinna dostarczyć powyższa instrukcję w języku kraju, w którym urządzenia będą użytkowane.

GWARANCJA

Produkt posiada 2-letnia gwarancję, liczoną od daty sprzedaży. Gwarancja dotyczy wszelkich wad materiałowych i produkcyjnych.
W zakres gwarancji nie wchodzą: normalne zużycie, uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania, magazynowania i transportu.
Gwarancji nie podlega wyrób: z nieczytelnym oznakowaniem, po dokonanych przeróbkach i modyfikacjach, który podlegał naprawom w nieautoryzowanym serwisie.
Pełne warunki gwarancji dostępne na stronach www.assecuro.pl.
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Certyfikacja CE przeprowadzona przez: CETE APAVE SUDEUROPE - BP 193 – 13322 Marseille – Cedex 16 – 0082, France	Kontrola produkcji pod nadzorem jednostki: CIOP-PIB Nr 1437 ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa

ASSECURO®

Karta Użytkowania

MODEL:	Nr partii:	Rok produkcji:	Data pierwszego wydania do użytkowania:
Imię i nazwisko użytkownika:			

Kontrola:

	Data	Wynik	Data następnego przeglądu	Podpis
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Uwaga:
Przed wydaniem do użytkowania wypełnić kartę.
Zapoznać się i instrukcją użytkowania.